
Ecran T.V.
Video HDMI
Video Composite
Lecteur VHS
Lecteur DVD
Lecteur CD
B. Mag
REVOX
Lecteur K7
Platine
Audio-Tech
78t-Saphir
Platine
Lenco
16t-45t-33t
Platine
Revox
(45t) 33t
Select
Colibri
(préamp)
Aux
Tape 2
Tape 1
A/V
Tuner
CD
Phono
Reçoit toutes les entrées.
Les étages ampli et préampli sont séparés.
Couper les HPs pour utiliser l' ampli Fisher.
Seul l'étage ampli est utilisé.
Ampli Fisher
Amp in
Amp in
Ampli H.K.
Preamp out
Rec out
out
Distributeur
in
2
1
Mix
Entrée au choix
(plus de possibilités de régler le signal si l'on passe par le distributeur?).
Enceinte centrale
Wharfedale
Enceintes
V.A.
Vers numérisation ...
Enceintes
Siare